Ihr 3BenutzerHandbuch für das MOTOROLA A920

Hutchison 3G Austria GmbH
Postfach 333, 1211 Wien
3ServiceTeam 0800 30 30 30
0660 30 30 30
E-Mail: 3serviceteam@drei.at
Web: www.drei.at

Herausgegeben von Hutchison 3G Austria GmbH, die unter der Marke 3 in Österreich auftritt. Alle Rechte insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Benutzerhandbuches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung von Hutchison 3G Austria GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Inhalte dieses Benutzerhandbuches wurden zum Zeitpunkt der Herstellung sorgfältig auf ihre Richtigkeit geprüft. Technische oder sonstige Änderungen der Inhalte sowie Satz- und Druckfehler bleiben aber vorbehalten.
Die Erbringung der Services von 3 erfolgt gemäß den jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen und Preisinformationen von 3. Bei Widersprüchlichkeiten haben diese Dokumente gegenüber dem Benutzerhandbuch Vorrang.

Satz- und Druckfehler vorbehalten, Stand September 2003

Now You Can

Ihr 3BenutzerHandbuch

MOTOROLA A920



Willkommen bei 3

Sie haben sich für 3 entschieden und damit eine gute Wahl getroffen. Jetzt gehören Sie zu den Ersten, die Videotelefonie, Videomessaging und Videoclips nutzen können.

Damit Sie keine Zeit verlieren und sofort mit Ihrem 3Mobile loslegen können, haben wir Ihr 3BenutzerHandbuch so einfach und verständlich wie möglich aufgebaut.

Mit Ihrem 3Mobile verbinden Sie Mobilität mit einem audio-visuellen Erlebnis, das emotionaler, interessanter und vor allem persönlicher ist, als Sie es bis jetzt kannten.

Ab heute müssen Sie sich nicht mehr zwischen Spaß und Funktionalität entscheiden, sondern können beides gleich-zeitig genießen.

Egal, wo Sie gerade sind, oder wie spät es ist – wir werden Sie begleiten und für Sie das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.

Hutchison 3G Austria GmbH tritt unter der Marke 3 als Erbringer von Telekommunikationsdienstleistungen in Österreich auf und hat die Informationen in diesem Benutzerhandbuch bezüglich der 3Services zusammengestellt. NEC Corporations Ltd. ist der Hersteller des Gerätes NEC e808S und hat die Informationen bezüglich des Gerätes und seiner Funktionalitäten in diesem Benutzerhandbuch zur Verfügung gestellt.

Inhalt

1 Erste Schritte
2 Kommunikation mit 3
3 3Box
4 3Zone
5 Netzabdeckung & Roaming
6 Service- & Notrufnummern

MOTOROLA A920

Aktuelle Informationen erhalten
Sie auf www.drei.at

3BenutzerHandbuch leicht gemacht

Die „Hand“ beschreibt Schritt für Schritt, welche Tasten Sie drücken müssen, und welche Schaltflächen und Symbole Sie auf dem Touchscreen antippen müssen, um die gewünschten Services und Funktionen zu nutzen.

Die Schritte, die Sie zu einem Service bzw. einer Funktion führen.
Die einzelnen Schritte und Menüs werden in Stichworten angeführt. Wenn Sie eine Taste länger gedrückt halten sollen, wird in Klammern eine Sekundenzahl angegeben.

Von der Startseite aus	
Symbol Kontakte	
Ordner USIM	

Die Tasten und Schaltflächen, die Sie zu einer Funktion führen bzw. das Symbol für diese Funktion.
Am Display finden Sie ganz oben in der Auswahlleiste die Anwendungen, in der Menüleiste darunter die Menüs der gerade aktiven Anwendung. Tippen Sie mit dem mitgelieferten Stift auf das Symbol der gewünschten Anwendung, auf das gewünschte Menü und auf eine der darunter aufgefächerten Funktionen. Auch im Anwendungsbereich erscheinen immer wieder Kästchen (kleine Schaltflächen) mit Funktionen, die Sie antippen können (siehe Kap. 1.5-6).

Das „Auge“ zeigt Ihnen, was Sie, nach Durchführung aller Schritte, auf Ihrem Display sehen.

Das „Gehirn“ gibt Ihnen eine genaue Beschreibung der Funktion.

Der Text unter dem „Gehirn“ ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil beschreibt genau, wie Sie zu der gewünschten Funktion gelangen. Der zweite beschreibt die Funktion.
Tasten Tasten, die Sie drücken müssen, sind fett gedruckt.

3BenutzerHandbuch leicht gemacht

1.1-2 Einlegen der USIM-Karte
1.3 3Mobile ein- und ausschalten
1.4 Datum und Uhrzeit einstellen
1.5-6 Startseite und Symbole
1.7-8 Tasten und Navigation
1.9-10 Texteingabe-Funktionstasten

1. Erste Schritte

Ihr 3Mobile wurde speziell für mobile Anwendungen mit bewegten Bildern entwickelt und vereint High-Tech mit einer einfachen, klaren Benutzeroberfläche. Damit Sie auch alle Funktionen und Möglichkeiten Ihres 3Mobiles nutzen können, sollten Sie sich einige Minuten Zeit nehmen für dieses Kapitel.

Hier zeigen wir Ihnen die Tastenfunktionen, die Navigation und die Menüführung Ihres 3Mobiles.

Einlegen der USIM-Karte

Auf Ihrer USIM-Karte sind Ihre Telefonnummer sowie Informationen zu den von Ihnen gewählten Serviceleistungen gespeichert. Bevor Sie Ihr 3Mobile in Betrieb nehmen, müssen Sie deshalb die USIM-Karte einlegen. Ohne USIM-Karte oder mit einer ungültigen USIM-Karte können Sie Ihr 3Mobile nicht verwenden.

Während Sie die USIM-Karte einlegen oder wechseln, darf Ihr 3Mobile nicht an das Ladegerät oder anderes Zubehör angeschlossen sein.

Die USIM-Halterung befindet sich unter dem Akku. Um sie freizulegen, schieben Sie einfach die rückwärtige Abdeckung nach hinten, heben sie aus dem Mobile und entnehmen den Akku.

1 Drücken Sie dieEntriegelung nach unten, schieben Sie die hintere Abdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab.

2 Schieben Sie die USIM-Halterung nach links und heben Sie sie zum Öffnen an.



3 Setzen Sie die USIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke rechts oben und der goldenen Kontaktfläche nach unten zeigend in das Fach ein.



4 Schließen Sie die USIM-Halterung und schieben Sie sie zum Fixieren nach rechts.

5 Schieben Sie den (aufgeladenen) Akku unter die Nase und drücken Sie ihn nach unten. Sie können nun die rückwärtige Abdeckung wieder aufsetzen.



3Mobile ein- und ausschalten

Vergewissern Sie sich, dass Sie die USIM-Karte eingelgt haben und die Batterie aufgeladen ist.

Endetaste/Einschalttaste (3 sek)

Einschalten
Halten Sie die **Endetaste** (Einschalttaste) so lange gedrückt, bis sich Ihr 3Mobile einschaltet. Dieser Vorgang dauert ungefähr drei Sekunden.

Wenn die PIN-Abfrage Ihrer USIM-Karte aktiviert ist geben Sie Ihren 4-stelligen PIN-Code ein. Kurz danach sind Sie im Netz angemeldet.

Hinweis: Beim erstmaligen Einschalten des 3Mobiles werden Sie dazu aufgefordert, Datum und Uhrzeit einzustellen.

Ausschalten
Um Ihr 3Mobile auszuschalten, drücken Sie die **Endetaste** (Einschalttaste) so lange, bis sich Ihr 3Mobile ausschaltet.

Datum und Uhrzeit einstellen

Bevor Sie Ihr 3Mobile verwenden können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.
Erst dann können Sie alle Funktionen des 3Mobiles nutzen und schneller auf 3Services zugreifen.

Von der Startseite aus
Applikationen
Zeit

- Von der Startseite aus
- Tippen Sie (mit dem mitgelieferten Stift) auf das **Applikationssymbol** in der Auswahlleiste.
- Öffnen Sie die Anwendung **Zeit**, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen. Der Zeitbildschirm wird angezeigt:
- Tippen Sie auf **Zeit**, danach **Zeit/Datum einst.**
- Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.
- Um das bevorzugte Datums- und Uhrzeitformat einzustellen, tippen Sie auf die Registerkarte **Formatieren**.
  Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Formate das gewünschte Datums- und Uhrzeitformat aus.
- Tippen Sie auf **Fertig**.

Startseite und Symbole

Der Bildschirm Ihres 3Mobiles ist in fünf Bereiche unterteilt: Auswahlleiste, Menüleiste, Anwendungsbereich, Symbolleiste und Statusleiste. Benutzen Sie den mitgelieferten Stift.

Auswahlleiste

Enthält sechs Symbole, mit denen Sie bequem auf häufig verwendete Anwendungen zugreifen können.

Menüleiste

Zeigt die Menüs der geöffneten Anwendung.

Anwendungsbereich

Zeigt die geöffnete Anwendung.

Symbolleiste

Enthält Kästchen (Schaltflächen), die Sie in der geöffneten Anwendung auswählen können.

Statusleiste

Zeigt Statusinformationen des Mobiles an.

Anwendungssymbole

	Aufgabe
	Bilder
	Desktop-Suite
	Kalender
	Kamera
	Kontakte
	Mitteilungen
	Musik
	Notizbuch
	Rechner
	Remote Sync
	SimApps
	Startseite
	Systemsteuerung
	Telefon
	Trigger
	Video
	Voicenotes
	Zeit

Tasten und Navigation

① **Trigger**
Ein sanfter Druck auf diese Taste genügt und Sie haben Zugriff auf die 3Welt von Kommunikation, Information und Unterhaltung.

② **Hörmuschel**

③ **Touchscreen**

④ **Sendetaste**
Ein Druck reicht, um Anrufe zu tätigen und anzunehmen.

⑤ **Endetaste (Einschalttaste)**
Halten Sie die Taste gedrückt, um Ihr 3Mobile ein- und auszuschalten. Drücken Sie die Taste, um Verbindungen zu beenden.

⑥ **Schnellzugriffstaste**
Drücken Sie auf diese Taste, um zu Ihrer Lieblingsanwendung zu wechseln (Standardeinstellung: Startseite).

⑦ **Navigationstaste**
Damit scrollen Sie – wie mit einem Joystick – rauf, runter, links, rechts durch die Menüs und Features. Drücken Sie auf die mittlere Taste (Mittelknopf), um das gewünschte Element auszuwählen.

⑧ **Lautstärketaste**

⑨ **Kamera**

⑩ **Sprechtaste**

⑪ **Lautsprechertaste**

⑫ **Mikrofon**

⑬ **Spieltaste A**

⑭ **Spieltaste B**

Texteingabe-Funktionen

Zwei Texteingabemethoden vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen oder Nummern sowie Textnachrichten in Ihr 3Mobile.

Schrifterkennung

Sie können den mitgelieferten Stift wie einen gewöhnliches Schreibgerät verwenden: Schreiben Sie Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen direkt auf den Touchscreen.

Tippen Sie auf das **Tastatursymbol** in der Statusleiste. Der Schreibblock oder die Tastatur wird eingeblendet (je nachdem, was zuletzt verwendet wurde). Erscheint die Tastatur, tippen Sie erneut auf das **Tastatursymbol** und anschließend auf **Handschrift**. Links neben der Schreibfläche finden Sie die Kästchen für Buchstaben-, Zahlen- oder Sonderzeicheneingabe. Tippen Sie auf das gewünschte Kästchen.

Schreiben Sie mit dem Stift in eine der zwei Schreibflächen. Optimale Leistung wird erzielt, wenn Sie zwischen den Schreibflächen wechseln, so dass die Erkennung in einem Feld erfolgen kann, während Sie in das andere Feld schreiben. Zur Eingabe von Satzzeichen, Sonderzeichen, Leerzeichen und Zeilenumbrüchen tippen Sie auf die entsprechenden Schaltflächen unter den Schreibflächen.

Hinweis: Sie können den Schreibblock nur aktivieren, wenn sich der Cursor in einem Texteingabefeld befindet.

Texteingabe-Funktionen

Virtuelle Tastatur

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben.

Tippen Sie auf das **Tastatursymbol** in der Statusleiste, um die Tastatur zu aktivieren. Der Schreibblock oder die Tastatur wird eingeblendet (je nachdem, was zuletzt verwendet wurde). Erscheint der Schreibblock, tippen Sie erneut auf das **Tastatursymbol** und anschließend auf **Tastatur**. Tippen Sie zum Eingeben mit dem Stift auf die virtuellen Tasten auf dem Bildschirm.

Hinweis: Sie können die Tastatur nur aktivieren, wenn sich der Cursor in einem Texteingabefeld befindet.

2.1 Sprachanrufe tätigen und annehmen
2.2 Vidoeanrufe tätigen und annehmen
2.3 Kontakte anlegen
2.4 Videomessages erstellen und verschicken

2. Kommunikation mit 3

Jetzt wissen Sie also, wie Sie Ihr 3Mobile startklar machen. Und wie Sie sich auf ihm zurechtfinden. Also: Einschalten und los geht´s. Sie müssen sich nur noch entscheiden, ob es ein Videoanruf oder doch ein herkömmlicher Sprachanruf werden soll.

Vielleicht wollen Sie aber auch gar niemanden anrufen, sondern gleich eine Videomessage verschicken?

Wie immer Sie sich entscheiden, wir wünschen schon einmal viel Spaß!

Sprachanrufe tätigen und annehmen

Sie benötigen den mitgelieferten Stift, um Rufnummern und Funktionen auf dem Touchscreen einzugeben.

Von der Startseite aus	
Sendetaste	
Navigationstaste	
Oder	
Telefonsymbol	
Nummer	
Sendetaste	

- Von der Startseite aus.
- Drücken Sie die **Sendetaste**. Es wird eine Liste der zuletzt gewählten Nummern angezeigt.
- Gehen Sie mit der **Navigationstaste** zu der gewünschten Nummer und drücken Sie den **Mittelknopf**.

Oder:

- Tippen Sie (mit dem mitgelieferten Stift) auf das **Telefonsymbol** in der Auswahlleiste. Es erscheint das Telefonmenü und eine Wähltastatur.
- Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Nummer ein.
  Hinweis: Um die eingegebene Nummer zu korrigieren, tippen Sie auf den **Pfeil rechts** um die letzte Ziffer zu löschen. Halten Sie diesen Pfeil gedrückt, um alle angezeigten Ziffern zu löschen.
- Drücken Sie die **Sendetaste**, um die Nummer anzurufen.
- Drücken Sie die **Endetaste**, um die Verbindung zu beenden.

Sprachanrufe nehmen Sie entgegen, indem Sie auf **Annehmen** tippen oder die **Sendetaste** drücken. Tippen Sie auf **Beschäftigt**, wird der Anruf in Ihre 3Box umgeleitet (siehe zur 3Box Kap. 3)

Videoanrufe tätigen und annehmen

Richten Sie das Kameraobjektiv manuell auf das zu sendende Bild ein (zu mir/weg von mir). Während eines Videoanrufs wird automatisch der Lautsprecher aktiviert. Oder Sie verwenden das mitgelieferte Headset.

Von der Startseite aus	
Sendetaste	
Tastatur	
Nummer	
Video	

- Von der Startseite aus.
- Drücken Sie die **Sendetaste**. Tippen Sie auf **Tastatur**.
- Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Nummer ein.
  Hinweis: Um die eingegebene Nummer zu korrigieren, tippen Sie auf den **Pfeil rechts oben**, um die letzte Ziffer zu löschen. Halten Sie diesen Pfeil gedrückt, um alle angezeigten Ziffern zu löschen.
- Tippen Sie auf das **Videosymbol**, um den Videoanruf aufzubauen.
- Drücken Sie die **Endetaste**, um die Verbindung zu beenden.

Sie können natürlich auch aus Ihren Kontakten Videoanrufe tätigen. Tippen Sie dazu auf das **Videosymbol** neben der entsprechenden Rufnummer auf Ihrer Kontaktliste (zu Kontakte anlegen: siehe Kap. 2.4).
Schlägt der Videoanruf fehl, wird die Ursache dafür angezeigt. Sie können mit Abbruch, einem Sprachanruf oder einer MMS an die die gewünschte Nummer fortfahren, indem Sie auf das entsprechende eingeblendete Kästchen tippen.

Videoanrufe nehmen Sie entgegen, indem Sie auf **Annehmen** tippen oder die Sendetaste drücken.

Kontakte anlegen

Von der Startseite aus	
Symbol Kontakte	
Ordner USIM	
Kontakte/Neu	
Kontaktformular	
Tastatur/Handschrift	

- Von der Startseite aus.
- Öffnen Sie mit dem Stift die Kontaktliste, indem Sie auf das **Kontaktsymbol** in der Auswahlleiste tippen. Es wird eine alphabetische Liste Ihrer Kontakte angezeigt.
- Um den Kontakt auf der USIM-Karte zu speichern, öffnen Sie den Ordner **USIM**.
- Tippen Sie **Kontakte** und **Neu**. Das Kontaktformular wird eingeblendet. Geben Sie den Namen, die Rufnummern, die E-Mail-Adresse und sonstige Angaben für den Kontakt ein. Tippen Sie dazu auf das **Tastatursymbol** in der Statusleiste und wählen Sie durch nochmaliges Tippen zwischen Tastatur- oder handschriftlicher Eingabe.

Mit dem **Menüpfeil** vor der Nummer können Sie die jeweilige Kommunikationsmethode auswählen, z.B. Festnetz, Mobilfunk oder Videotelefonie.

Unter dem Menüpunkt **Bearbeiten** können Sie z.B. eine von mehreren Nummern eines Kontakts bevorzugen oder Ihrem Kontakt bestimmte Ruftöne oder Bilder zuweisen.

Mehr zu den Kontakten finden Sie in der Anleitung Ihres Geräteherstellers.

Videomessages erstellen

Richten Sie das Kameraobjektiv manuell auf das zu sendende Bild ein (zu mir/weg von mir).

Von der Startseite aus	
Videosymbol	
Neues Video	
Aufnahme	REC

- Von der Startseite aus.
- Tippen Sie auf das **Videosymbol** in der Symbolleiste. Es erscheint eine Liste aufgenommer und heruntergeladener Videoclips.
- Tippen Sie auf das Symbol **Neues Video** (links auf der Symbolleiste).
- Starten Sie die Aufnahme, indem Sie auf **REC** tippen oder den **Mittelknopf der Navigationstaste** drücken. Beenden Sie die Aufnahme auf dieselbe Weise.
- Tippen Sie wieder auf das Symbol **Neues Video**, um zur Liste zurück zu kommen.

Videomessages verschicken

Richten Sie das Kameraobjektiv manuell auf das zu sendende Bild ein (zu mir/weg von mir).

Von der Startseite aus	
Videosymbol	
Video aussuchen	
Senden als MMS	
Tastatur/Handschrift	
Eingabe	
Senden	

- Von der Startseite aus.
- Tippen Sie auf das **Videosymbol** in der Symbolleiste. Es erscheint eine Liste aufgenommer und heruntergeladener Videoclips.
- Tippen Sie auf das gewünschte Video aus der Liste.
- Tippen Sie in der Menüleiste auf **Video** und auf **Senden als**.
- Tippen Sie auf den **Pfeil im Eingabefenster** und auf **MMS**.
- Tippen Sie auf **Fertig**. Es erscheint eine Eingabefolie.
- Geben Sie in der Zeile An: mit der Tastatur (Icon in der Statusleiste) die Nummer des Empfängers ein oder tippen Sie auf das **Kontaktsymbol** links in der Zeile und wählen den Empfänger aus Ihrer Kontaktliste.
- Tippen Sie auf **Senden**.

3.1-2 3Box-Übersicht
3.3 3Box einrichten
3.4-5 3Box einrichten - E-Mails
3.6 3Box verwenden
3.7 3Box via 3Zone verwenden

3. 3Box

Mit der 3Box erstellen und empfangen Sie Sprachmitteilungen und haben außerdem jederzeit Zugriff auf Ihre E-Mails. Ihre 3Box erreichen Sie über Ihr 3Mobile, über einen Anruf von jedem Telefon oder über Ihren Internet-Browser. Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie Ihre 3Box einrichten und verwenden.

3Box-Übersicht

Hauptmenü

- **1 Nachrichten erhalten**
  - **1 Sprachmitteilung**
    - # Sender anrufen
    - 1 wiederholen
    - 2 nächste/speichern
    - 3 löschen
    - 4 antworten
    - 5 Titel abspielen
    - 7 zurückspulen
    - 9 weiterspulen
  - 2 E-Mail
    - # Sender anrufen
    - 1 wiederholen
    - 2 nächste/speichern
    - 3 löschen
    - 4 antworten
    - 5 Titel abspielen
    - 6 an Fax drucken
    - 7 zurückspulen
    - 9 weiterspulen
  - 3 Faxnachrichten
    - # Sender anrufen
    - 1 an Fax drucken
    - 2 nächste Nachricht
    - 3 löschen
    - 4 weiterleiten
    - 5 Titel anhören
- **2 Sprachmitteilung senden**
  - 3Telefonnummer #
  - weiterer Empfänger oder #
  - Nachricht aufnehmen #
  - Senden 1
- **3 Begrüßungstexte ändern**
  - 1 persönliche Begrüßung für alle Anrufe
  - 2 Begrüßung für besetzte Anrufe
  - 3 Begrüßung für unbeantwortete Anrufe
  - 4 Begrüßung bei längerer Abwesenheit
  - 5 Begrüßung nach Ablauf der Geschäftszeiten
  - 6 Name für Standardbegrüßung
- **4 3Box Einstellungen**
  - 2 Sicherheitseinstellungen
  - 3 Wiedergabeeinstellungen
  - 4 Geschäftstage und -zeiten
  - 5 Standard Fax Nummer

Immer verfügbar
**- zurück zum Hauptmenü
*-zurück zum vorherigen Menü
8-Pause
0-Hilfe

Direktabfrage:
Von Ihrem 3Mobile wählen Sie
333 oder 0660 30 30 60.

Fernabfrage:
Wählen Sie +43 660 30 30 60. Geben Sie Ihre Rufnummer inkl. Vorwahl und Ihren PIN ein.

3Box einrichten

Die 3Box gibt Ihnen jederzeit Zugriff auf Ihre E-Mails, Sprachnachrichten und Faxe.
Zugriff haben Sie über Telefon oder über die 3Zone Ihres Mobiles.

Von der Startseite aus	
Telefonsymbol	
Ziffer 1 (3 sek)	

- Von der Startseite aus.
- Tippen Sie auf das Symbol **Telefon** in der Auswahlleiste.
- Halten Sie das **Ziffernfeld 1** rund drei Sekunden gedrückt, um die Verbindung mit der 3Box herzustellen.

Hinweis: Drücken Sie mit dem Stift auf das Kästchen **Tastatur**, um mit dem darauf hin eingeblendeten Tastaturfeld Zeichen und Ziffern eingeben zu können.

- Wählen Sie einen persönlichen PIN aus und nehmen Sie Name und Begrüßungstext auf.

Hinweis: Damit Sie Ihre 3Box optimal nutzen können, empfiehlt es sich, das mitgelieferte Headset zu verwenden. Den Lautsprecher Ihres 3Mobiles aktivieren Sie mit der obersten Taste auf der linken Gehäuseseite.

- Um Ihre E-Mail Adresse einzurichten, loggen Sie sich in die **3Box** von der 3Zone aus ein und wählen Sie einen Benutzernamen (siehe folgendes Kapitel).

3Box einrichten – E-Mails

Von der Startseite aus	
Trigger	
3Box	
Tastatur	

Browse
Bearbeiten
3Box
Konfiguration
Willkommen! Sie können nun eine E-Mail Adresse auswählen. Geben Sie bitte einen 'Benutzernamen' mit mindestens 6 Zeichen ein. Ihre E-Mail Adresse lautet danach 'benutzername@drei.at' und ist sofort aktiv.
Benutzername eingeben
OK

- Von der Startseite aus.
- Drücken Sie den **Trigger**.
- Wählen Sie das Symbol **3Box**.
- Beim erstmaligen Aufrufen werden Sie gebeten, einen Benutzernamen einzugeben (z.B „maxmuster“. Tun Sie dies mit Hilfe der **Tastatur** (Symbol in der Statuszeile antippen). Ihre neue E-Mail-Adresse lautet **benutzername@drei.at** (z.B. maxmuster@drei.at).
- Bestätigen Sie mit **OK**.

3Box einrichten - E-Mails

Einrichten Ihres Zugangs über die 3Kundenzone:
Gehen Sie auf **www.drei.at** und tippen Sie die 3Kundenzone an. Füllen Sie das geforderte Formular aus. Sie erhalten sofort eine SMS mit einem Kontrollcode. Wenn Sie diesen eingeben, werden Sie dazu aufgefordert, ein Passwort zu wählen und zu bestätigen. Damit können Sie sich künftig in Ihre 3Box in der 3Kundenzone einloggen. Wenn Sie schon als Kunde registriert sind, brauchen Sie nur Ihre 3Mobile-Nummer und danach den sofort per SMS erhaltenen Kontrollcode eingeben.

Einrichten des Mitteilungskontos auf dem 3Mobile:
Wählen Sie aus dem Menü **Applikationen** (ganz rechts in der Auswahlleiste) das Untermenü **Systemsteuerung**. Tippen Sie auf **Verbindungen** und auf **Mitteilungskonten**. Unter **Bearbeiten** können Sie nun durch Antippen des jeweiligen Eingabefelds und der **Tastatur** (Symbol in der Statuszeile) individuelle Einstellungen vornehmen. Bei **Eigener Name** geben Sie jenen Namen ein, der als Name Ihrer ausgehenden E-Mails angezeigt werden soll (z.B. „Maximilian Muster"). Bei **E-Mail-Adresse** und bei **Benutzername** (Blättern Sie mit der **Navigationstaste** oder durch Antippen des **Pfeils** auf die nächste Seite um) geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein (z.B. maxmuster@drei.at). Bei Passwort geben Sie das Passwort ein, das Sie für die 3Kundenzone gewählt haben. Bestätigen Sie mit **Fertig**.

Neben der E-Mail Adresse erhalten Sie auch eine Faxnummer (z. B. 0660 33 + Ihre Rufnummer). Eingehende Faxe erhalten Sie (ebenso wie E-Mails) in Ihre 3Box.

3Box verwenden

Von der Startseite aus	
Telefonsymbol	
Ziffer 1 (3 sek)	1

- Von der Startseite aus.
- Tippen Sie auf das Symbol **Telefon** in der Auswahlleiste.
- Halten Sie das **Ziffernfeld 1** gedrückt, um die Verbindung mit der 3Box herzustellen. (Sie können auch die Rufnummer +43 660 30 30 60 wählen und die Sendetaste drücken).

In der 3Box:
- Tippen Sie mit dem Stift auf das Kästchen **Tastatur**, um mit der darauf hin eingeblendeten Tastatur Zeichen und Ziffern eingeben zu können. Den Lautsprecher Ihres 3Mobiles aktivieren Sie mit der obersten Taste auf der linken Gehäuseseite.
- Hören Sie Sprachmitteilungen ab.
- Lassen Sie sich E-Mails vorlesen.
- Informieren Sie sich über eingegangene Faxe.
- Nachdem Sie die Nachrichten abgehört haben, drücken Sie die **Endetaste**.

Hinweis: Für einen Rückruf direkt aus der 3Box tippen Sie auf die **Rautetaste**. Zum Speichern von Mitteilungen tippen Sie bitte auf **2**. Und zum Löschen auf **3**.

Sie erreichen die 3Box auch von jedem anderen Telefon aus: 0660 30 30 60 (vom Ausland: +43 660 30 30 60). In diesem Fall werden Sie aufgefordert, Ihre Rufnummer (z.B. 0660 1234567) und den 4-stelligen PIN einzugeben, den sie beim Einrichten der 3Box definiert haben. Natürlich können Sie auch über die 3Zone Ihres Mobiles die 3Box abfragen. Dazu drücken Sie den **3Trigger** und navigieren auf das Symbol **3Box**. Oder Sie wählen **Mitteilungen** im **Hauptmenü** (Auswahlleiste), tippen auf **3Box** und auf **Senden & Empfangen**. Oder Sie schauen bei www.drei.at vorbei, und rufen die 3Box bequem via Browser ab. Weltweit.

3Box via 3Zone verwenden

Von der Startseite aus	
Trigger	
3Box	

- Von der Startseite aus.
- Drücken Sie den **Trigger**.
- Drücken Sie **3Zone** in der Auswahlleiste und das Symbol **3Box**.

Oder:

- Wählen Sie das Menü **Mitteilungen**, tippen Sie auf **3Box** und auf **Senden & Empfangen**.

Von der 3Zone aus können Sie:

- E-Mails erstellen und senden.
- E-Mails, Sprachmitteilungen, und Faxe in Ihrem Posteingang sehen, verschieben und löschen.
- Die Ordner Gesendet, Entwürfe und Papierkorb öffnen.
- Persönliche Ordner erstellen und verwalten.
- Ihre Kontakte einsehen und verwalten, Kontakte hinzufügen.
- E-Mails oder Faxe auf jedem Faxgerät ausdrucken.

4. 3Zone

In der 3Zone haben Sie Zugriff auf die Produkte von 3. Diese Produkte haben wir gemeinsam mit unseren Partnern aus Medien und Internet entwickelt und für die Verwendung auf Ihrem 3Mobile optimiert. Hier befindet sich das Navigationssystem 3Geo und außerdem umfassender Content zu den Bereichen News, Sport, Finanzen oder Lifestyle sowie jede Menge Spiele und Extras.
Wie Sie in die 3Zone kommen und wie Sie diese Produkte auswählen, lesen Sie in diesem Kapitel.

4.1-2 3Zone
4.3-4 3Zone Produkt-Überblick
4.5-8 Beispiel: News und News-Suche

3Zone

Ihr Zugang zur Welt von 3.

Der **3Trigger** eröffnet Ihnen auf einen Klick die Welt von 3, nämlich Kommunikation, Information, Unterhaltung, kurz: **die 3Zone**.

3 Produktzugänge
Es gibt drei verschiedene Zugänge* (Views) zu unseren Produkten: Wählen Sie in der Navigationsleiste zwischen **Trailer*** (1), **Special*** (2) oder **Überblick** (3).

1)*)

1) **Trailer*** liefert Ihnen aktuelle News und Clips aus allen Themenbereichen – wenn Sie einfach mal so „reinschauen" wollen.

2) Unter **Special*** finden Sie Ihr 3Mobile-„Magazin" mit verschiedenen Schwerpunkten wie Auto, Motor, Freizeit, Business – Content Ihrer Wahl eben.

3) Und wenn Sie schon ganz genau wissen, wonach Sie suchen: Mit einem Klick bekommen Sie den **Überblick** über alle Produkte von 3 (siehe nächstes Kapitel).

* Voraussichtlich ab Oktober 2003 verfügbar.

2)*)

3)

Navigation
In der 3Zone bewegen Sie sich ähnlich wie in einem Windows-Betriebssystem: Sie tippen (mit dem mitgelieferten Stift) Symbole und Menüzeilen an, können mit der Scroll-Leiste rechts am Display rauf und runter scrollen, und tippen einfach alles an, was Sie interessiert. Alternativ dazu können Sie auch mit der Navigationstaste scrollen.
Indem Sie die eingeblendeten Pfeile links oder rechts antippen, können Sie zwischen den aufgerufenen Seiten „blättern". In einigen Produkten erscheinen Textfelder, die Sie mit der aus Kap. 1.7 bekannten Tastatur ausfüllen können. Diese benötigen Sie auch für die Suchfunktion der 3Zone. Zu allen Produkten gibt es auch Hilfemenüs (jeweils unter).

3Zone Überblick

Hier sehen Sie die Symbole der Produkte in der 3Zone und eine Kurzbeschreibung zum jeweiligen Service.

VideoClip
VideoClip bietet Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf alle Videos von 3. Hier finden Sie die aktuellsten Videoclips aus Sport oder News und haben Zugriff auf unsere großes Videoarchiv.

News
Egal wo Sie gerade sind – Sie verpassen nichts. Bei 3 erhalten Sie aktuelle Nachrichten der führenden nationalen und internationalen Nachrichtenagenturen. Außerdem erhalten Sie die Top-Meldungen des Tages per Flash auf Ihr 3Mobile. Mit 3 sind Sie immer mitten im Weltgeschehen.

Sport
Schneller, höher, weiter – Sport auf 3. Verpassen Sie keinen Matchball, keine Zieleinfahrt und kein Tor. Auf 3 sind Sie immer am Ball und wissen, wer die Zielflagge als Erster sieht. Mit dem SportFlash sogar in Echtzeit – und zum Teil multimedial.

Lifestyle
Sie haben Freizeit – wir das Freizeitprogramm. Egal ob Kino oder Musik, Theater oder Literatur, Clubbing oder Vernissage, mit Lifestyle auf 3 wissen Sie immer was wo wann wie gespielt wird.

3Geo
Hier entlang. Auf graphischen Karten sehen Sie, wo Sie sich befinden und rufen zusätzliche Informationen über Restaurants, Kinos, Events, Banken etc. ab. Außerdem bietet Ihnen 3 Informationen aus den SuperPages und vieles mehr. Die Welt wartet, von Ihnen erkundet zu werden.

Spiele
Treffer. Treffer. Versenkt. Wählen Sie Ihr Lieblingsspiel aus einer großen Bibliothek an Spielen, die in dieser Auswahl und Qualität bislang noch nicht auf mobilen Geräten verfügbar waren.

Hinweis: Selbstverständlich werden unsere Produkte laufend weiterentwickelt bzw. kommen neue Produkte dazu. Sie werden es schon sehen – wenn Sie regelmäßig in Ihrer 3Zone vorbeischauen.

3Box
Gute Nachrichten – it's all in the box. Egal, ob E-Mail, Fax oder Sprachmitteilungen, die 3Box speichert sämtliche eingegangenen Nachrichten. Ab sofort können Sie sich nach Herzenslust mit anderen austauschen und behalten garantiert den Überblick.

Finanzen
Zeit ist Geld – 3 spart Zeit. Mit 3 verpassen Sie keine Entwicklung auf heimischen und den wichtigsten internationalen Finanzmärkten. Aktuelle Finanznews halten Sie ständig auf dem Laufenden.

Extras
Ganz wie Sie es wollen. Polyphone Klingeltöne und unzählige Grafiken erwecken Ihr 3Mobile zum Leben. Egal, ob einzeln oder als abgestimmtes Paket, das Angebot von 3 spielt alle Stücke.

Flashes
Finden Sie in einem Menü den Hinweis Flash, können Sie in diesem Bereich einen Flash abonnieren. Was immer Sie interessiert, mit Flash sind Sie immer auf dem Laufenden. Wer die Wahl gewinnt, wer das entscheidende Tor schießt: wenn Sie einen Flash setzen, können Sie die Information fast in Echtzeit als Videodownload auf Ihr 3Mobile laden.

Beispiel: News und News-Suche

Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie Sie an Hand eines bestimmten Produkts durch die 3Zone surfen.

- Drücken Sie den **Trigger**.
- Tippen Sie auf **3Zone** in der Navigationsleiste - der Überblick über die 3Zone-Menüs erscheint.
- Wählen Sie das Symbol **News** links oben in der Anwendung. Die News-Startseite wird eingeblendet.

- Um sich einen Nachrichtenüberblick zu verschaffen, können Sie mit der Scroll-Leiste rechts am Display rauf und runter scrollen. **Hinweis:** Ziehen Sie den Scroll-Button mit dem Stift langsam am Gehäuserand entlang.
- Und so sieht das Display mit der Scroll-Leiste aus.

- Sie können natürlich die News eines bestimmten Ressorts aufrufen.
- Scrollen Sie nach unten zur Ressortauflistung und tippen Sie auf den gewünschten Button, z.B. Inland.

- Die Inlands-News werden aufgelistet.
- Tippen Sie einfach auf die Nachricht, die Sie ansehen möchten.
- Um ins News-Menü zu kommen, tippen Sie auf die Titelleiste oben in der Anwendung.

Beispiel: News und News-Suche

Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie Sie an Hand eines bestimmten Produkts durch die 3Zone surfen.

- Wenn Sie nach bestimmten News-Contents suchen wollen, tippen Sie auf **Suche**.

- Eine Suchmaske wird eingeblendet.

- Um das Textfeld ausfüllen zu können, tippen Sie darauf und aktivieren Sie die Tastatur: Tippen Sie auf das **Tastatursymbol** in der Statusleiste. Wählen Sie zwischen **Schrifterkennung** und **virtueller Tastatur**, indem Sie nochmals auf das **Tastatursymbol** tippen.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
- So sieht die Seite mit eingeblendeter Tastatur und aktiviertem OK-Button aus.



- Sie erhalten eine Ergebnisliste.
- Tippen Sie auf die gewünschte Meldung oder intensivieren Sie die Suche mit den angebotenen Buttons am Ende der Suchresultate.

5. Netzabdeckung & Roaming

Sie haben ein 3Mobile und wollen es am liebsten immer und überall benützen? Nur zu, wir haben uns darum gekümmert, dass Sie das auch können. Unser eigenes UMTS Netz sowie das GSM/GPRS Netz unseres Partners stellen sicher, dass Ihr 3Mobile immer Empfang hat.

Immer gut versorgt

Schon jetzt bieten wir Ihnen eine optimale Versorgung mit 3Produkten. Im Bereich der 3BasisVersorgung bieten wir Ihnen alles, was Sie heute schon kennen. Sind Sie in der 3MultiMediaVersorgung, dann können Sie alle 3Services nutzen und videotelefonieren. Da unser Netzausbau auf Hochtouren läuft, wird der Bereich der 3MultiMediaVersorgung immer größer.

3BasisVersorgung

Durch die Partnerschaft mit einem führenden österreichischen Netzbetreiber und dessen ausgezeichneter Flächendeckung können Sie im Großteil Österreichs mobile Dienste wie Sprachtelefonie oder SMS in Anspruch nehmen. Und mit einer Netzabdeckung von 98,4 % sind Sie mit 3 schon jetzt so gut wie überall erreichbar.

3MultiMedia Versorgung

Mehr als Sie heute kennen: Videotelefonie, Videoclips, Nutzung von Multi Media Diensten im Internet oder Firmennetzen sowie weitere 3G Anwendungen – und das alles mit Geschwindigkeiten in ISDN-Qualität. In den Ballungsräumen errichten wir ein eigenes, leistungsfähiges UMTS-Netz, das Ihnen die umfassende Nutzung von Mobile Multi Media ermöglicht.
Bis Jahresende werden die Großräume Wien – Wr. Neustadt, Graz, Linz, St. Pölten, Innsbruck, Bregenz, Dornbirn, Klagenfurt und Eisenstadt sowie Wels und Villach mit 3G-Diensten versorgt sein. Schon Ende 2005 kann halb Österreich Mobile Multi Media, und damit 3, erleben.
Den aktuellen Stand des 3MultiMedia-Ausbaus finden Sie unter www.drei.at

Roamingpartner

Wenn Sie verreisen wollen, dann vergessen Sie Ihr 3Mobile nicht. Dank unserer Roamingpartner haben Sie nämlich auch außerhalb Österreichs besten Empfang. Übrigens, in einigen Ländern können Sie sich dank Multi Media Roaming sogar sehen lassen. Ein immer aktuelles Verzeichnis mit Ländern und Namen unserer Roamingpartner finden Sie unter www.drei.at.

6. Service- und Notrufnummern

Ihre 3TelefonNummer: ----------

Kontakt	3Mobile	anderes Telefon
3ServiceTeam	30 30 30	0800 30 30 30 0660 30 30 30
3Box*	1 (3 sek)	0660 30 30 60
3Auskunft (nat. u. int.)*	11 88 33	118833
internationale Notrufe	112	112
Feuerwehr	122	122
Polizei	133	133
Rettung	144	144

* Kosten laut Tarifplan

Wir sind für Sie da.
Sollten Sie Fragen zu Ihrem 3Mobile oder unseren Produkten haben, wenden Sie sich an das 3ServiceTeam: 0800 30 30 30, oder von Ihrem 3Mobile aus: 30 30 30. Oder per E-Mail an: 3serviceteam@drei.at.

Zusätzlich zu den Gewährleistungsansprüchen, die Ihnen gegenüber dem Verkäufer Ihres 3Mobiles zustehen, gewährt Ihnen der Hersteller des 3Mobiles eine umfassende Garantie. Den genauen Umfang und die Bedingungen für die Inanspruchnahme der Garantieleistungen entnehmen Sie bitte den diesbezüglichen Unterlagen des Herstellers, die Ihrem 3Mobile beigepackt sind. Falls ihrem 3Mobile einmal wirklich etwas passiert, helfen wir Ihnen im Rahmen des 3CarePackages natürlich bei der Abwicklung allfälliger Garantieleistungen. Kommen Sie einfach mit dem 3Mobile und dem Kaufbeleg in einem unserer 3ServicePoints vorbei.